

Télécommande universelle de climatiseur COP30002

Fonction par défaut

Cette télécommande est fournie avec des pré-réglages d'usine. Lorsque les piles sont insérées, la plupart des appareils des marques Gree et Midea peuvent être contrôlés. Pour les autres marques, veuillez suivre l'une des méthodes suivantes, A, B, C ou D pour la programmation.

Réglage de la télécommande

A > Recherche rapide des marques

1. Allumez manuellement le climatiseur et pointez la télécommande vers la fenêtre de réception du climatiseur.
2. Appuyez sur la touche correspondante à la marque de votre climatiseur jusqu'à entendre un « bip ».

Bouton correspondant au code de marque

MODE	Gree/ Hualing/ Hisense	VENTILATEUR	Daikin/ Fujitsu/ Carrier	TEMP+	LG/ Samsung
OSCILLATION MANU.	Hitachi/ Panasonic	OSCILLATION AUTO.	Sanyo/ Sharp/ Haier/ Mitsubishi	TEMP-	Shinco/ Aucma/ AUX
REFROIDISSEMENT RAPIDE	Midea/ CHANGHONG/ Chunlan	CH. RAPIDE	CHIGO/ TCL/ KELON	CHLR. AUTO. DU MOTEUR	Frestech/ Yair

3. Vérifiez tous les boutons de fonctions. S'ils fonctionnent correctement, cela signifie que la configuration est réussie. Si ce n'est pas le cas, veuillez répéter les étapes 2 et 3.

B > Recherche automatique des modèles utilisables

1. Allumez manuellement le climatiseur et pointez la télécommande vers la fenêtre de réception du climatiseur.
2. Appuyez sur le bouton « **SET** » pendant 6 secondes environ. Observez attentivement le statut du climatiseur lorsque le code « --- » clignote sur la fenêtre de réception, relâchez uniquement le bouton lorsque le climatiseur redémarre automatiquement.
3. Vérifiez tous les boutons de fonctions. S'ils fonctionnent correctement, cela signifie que la configuration est réussie. Si ce n'est pas le cas, veuillez répéter les étapes 2 et 3.

C > Saisie manuelle du code

1. Allumez manuellement le climatiseur, trouvez le modèle correspondant au climatiseur que vous voulez contrôler dans le « **Code List** », par exemple, *Haier :0001*, et pointez la télécommande vers la fenêtre de réception du climatiseur.
2. Appuyez et maintenez le bouton « **SET** » et appuyez sur le bouton « **ON/OFF** » jusqu'à ce que le code du modèle clignote dans la fenêtre de réception. Relâchez alors les deux boutons et appuyez sur « **TEMP▲** » ou « **TEMP▼** » jusqu'au clignotement du code souhaité dans la fenêtre de réception.
3. Appuyez sur le bouton « **SET** » pour quitter et vérifiez tous les boutons de fonction. S'ils fonctionnent correctement, cela signifie que la configuration est réussie. Si ce n'est pas le cas, veuillez répéter les étapes 1 et 3.

D > Recherche manuelle du code

1. Allumez manuellement le climatiseur et pointez la télécommande vers la fenêtre de réception du climatiseur. Appuyez et maintenez le bouton « **SET** » et appuyez sur le bouton « **ON/OFF** » jusqu'à ce que le code du modèle clignote dans la fenêtre.
2. Appuyez sur « **TEMP▲** » ou « **TEMP▼** » pour faire défiler les codes de modèles avec chaque pression. Veuillez observer le statut du climatiseur lorsque vous changez le code.
3. Après le redémarrage automatique du climatiseur, appuyez sur « **SET** » pour quitter.
4. Vérifiez tous les boutons de fonctions. S'ils fonctionnent correctement, cela indique que la configuration est réussie. Si ce n'est pas le cas, veuillez répéter les étapes 1 et 3.

Certaines télécommandes ont les fonctions suivantes (en référence aux boutons de la télécommande)

1. Appuyez sur le bouton « **C/F** » pour alterner entre « Celsius » et « Fahrenheit »
Appuyez sur le bouton « **C/F** » pour alterner entre « Celsius » et « Fahrenheit ».

2. Commande de la minuterie

La télécommande prend le contrôle de la fonction minuterie de la télécommande d'origine. Après avoir appuyé sur le bouton « **TIMER ON** » ou « **TIMER OFF** », l'indicateur de la minuterie s'allume pour indiquer l'activation du statut minuteur.

3. Verrou pour enfant

Verrouillage : appuyez et maintenez le bouton « **SET** » puis appuyez sur le bouton « **LOCK** » ou  », l'écran affichera l'icône «  »¹.

Déverrouillage : appuyez et maintenez le bouton « **SET** » puis appuyez sur le bouton « **LOCK** » ou «  », l'icône «  » disparaîtra de l'écran.

4. Paramétrage de l'horloge

1. Appuyez et maintenez le bouton « **SET** » puis appuyez le bouton « **MODE** », la télécommande activera son mode horloge et les chiffres correspondants clignoteront.
2. Appuyez sur le bouton « **TEMP▲** » (« **TEMP▼** ») pour augmenter (ou diminuer) d'une heure à chaque pression. Vous pouvez maintenir le bouton pendant 2 secondes pour un défilement en continu.
3. Appuyez sur le bouton « **SET** » pour terminer le réglage de l'heure.
4. À ce stade, le chiffre des minutes commence à clignoter. Utilisez le bouton « **TEMP▲** » (« **TEMP▼** ») pour définir les minutes.
5. Après avoir défini les minutes, appuyez sur le bouton « **SET** » pour quitter le réglage de l'horloge.

5. Refroidissement rapide et Chauffage rapide

Refroidissement rapide : appuyez sur le bouton « **F.Cool** » pour définir le mode refroidissement, 21 °, vent fort et direction du vent automatique.

Chauffage rapide : appuyez sur le bouton « **F.Heat** » pour définir le mode chauffage, 27 °, vent fort et direction du vent automatique.

6. Réinitialisation des paramètres d'usine

Appuyez et maintenez le bouton « **SET** » puis appuyez sur le bouton « **FAN** » pendant 3 secondes, la réinitialisation des paramètres d'usine se fera alors et toutes les icônes s'afficheront sur l'écran.

¹ Ndt : il n'a pas été possible de reproduire les logos

REMARQUE :

Veillez-vous assurer que la fonction de réception du climatiseur fonctionne correctement avant d'utiliser cette télécommande. N'importe quelle opération incorrecte pourrait occasionner le non-fonctionnement de cette télécommande. Dans ce cas, enlevez et réinsérez les piles et attendez une demi-heure avant de configurer à nouveau la télécommande. La distance de contrôle souhaitable de la télécommande est d'environ 8 mètres (susceptible de changer selon les différents modèles).

* Le droit à l'interprétation finale est réservé et toute modification de conception ou technique est susceptible de changer sans avis préalable.