

P10046COR Antibacterien 2 doses

- ZEP TABS EVO supprime les obstructions dans les conduites d'évacuation et les égouttoirs.
- Le produit est efficace contre l'accumulation de saleté.
- 3-en-1: Contient désinfectants spécifiques, inhibiteurs de corrosion et des détergents pour le traitement complet du système : Empêche les bactéries, nettoie et vérifie la corrosion.
- Blister en deux parties: le blister en deux parties signifie, d'une part, la libération immédiate des ingrédients actifs (la plus petite partie) et, d'autre part, un dosage à long terme constant (plus grande partie équipée avec une éponge).
- Nouvelle formule cireuse: La nouvelle tablette cire permet une libération plus graduelle des ingrédients actifs sur une période de temps, notamment étendre effet désinfectant pour toute la saison.
- La lutte biologique: empêche efficacement la croissance de bactéries et d'algues qui causent une variété de dépôts et des blocages dans le système.
- Testé sur: Legionella pneumophila, Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa selon la norme UNI EN 1040: 2005.
- Protège les murs, plafonds et sols des condensations.
- Est compatible avec les matériaux des systèmes d'air conditionné.
- Combat l'odeur des eaux altérées.

OU L'UTILISER

Dans les hôtels, bureaux, horeca, hôpitaux, bâtiments d'appartements, unité de refroidissement des magasins, distributeurs, et industries, etc.

MODE D'EMPLOI

Prenez les tablettes dans le sac en plastique. Séparer les deux ampoules à l'aide de la grille prédécoupée. Placez le blister sur une surface plane, puis en utilisant fermement votre pouce sur la partie inférieure pour activer le produit (voir photo ci-dessous). Placer la plaquette thermoformée dans le bac d'égouttage avec le côté épongé vers le bas de sorte que le condensat peut humidifier les tablettes et libérer progressivement les matières actifs. Un seul blister couvre une airco individuel pour une saison entière (5-6 mois).



CARACTERISTIQUES

Forme: solide cireux

Couleur: jaune clair.

Miscibilité dans l'eau: soluble

Emballage: blister en plastique transparent

Taille de la plaquette (cm): 17,6 (L) x 4,5 (La) x 1,7 (h)

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version: I366-0215